

❖ Ställa in fjärrkontrollen för tv:n

Fjärrkontrollen kan ställas in för styrning av de grundläggande funktionerna för din tv. Detta möjliggör att tv:n och mottagaren kan styras med hjälp av endast en fjärrkontroll.

Kodsökning

När du programmerar fjärrkontrollen för tv:n måste du först använda den till att hitta den fyrsiffriga koden som motsvarar märket på tv:n. Under denna kodsökning går varenda kod i fjärrkontrollens bibliotek igenom.

Sök efter koden till din tv på följande sätt:

1. Se till att tv:n är påslagen.
2. Tryck på och släpp knappen **TV** på fjärrkontrollen.
3. Tryck på och håll ned **OK** och **⏻** tills den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
4. Använd **nummerknapparna** till att ange 9 9 1. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
5. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på **⏻**.
6. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på **CH +** tills tv:n stängs av (varje gång du trycker på **CH +** skickar fjärrkontrollen en POWER-signal (stäng av tv:n) med hjälp av nästa tv-kod som finns i biblioteket i fjärrkontrollen).

Du kan behöva trycka många gånger på **CH +** (upp till 150 gånger).

Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en kod kan du söka igenom tidigare koder genom att trycka på **CH -**.

Kom ihåg att hela tiden rikta fjärrkontrollen mot tv:n under kodsökningen.

7. När tv:n stängs av lagrar du koden genom att trycka på **OK**. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
8. Efter att du har ställt in fjärrkontrollen kan du koppla om fjärrkontrollen och kontrollera tv:n genom att trycka på knappen **TV**. Om du vill växla tillbaka till att kontrollera mottagaren trycker du på knappen **VIASAT**.

Kodtest-funktion

När du har hittat korrekt kod, kan fjärrkontrollen användas till att utföra ett test för att fastställa denna kod.

1. Tryck på och släpp knappen **TV** på fjärrkontrollen.
2. Tryck på och håll ned **OK** och **⏻** tills den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
3. Använd **nummerknapparna** till att ange **9 9 0**. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
4. Tryck på **1** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
5. Tryck på **2** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
6. Tryck på **3** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.



7. Tryck på **4** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar. Nu har du hittat den fyrsiffriga koden.
Om lysdioden inte blinkar alls under steg 4, 5, 6 eller 7 är koden 0.
8. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Använda tv-kodtabellen

Om det inte går att styra tv:n med fjärrkontrollen efter en kodsökning, använder du antagligen fel kod. Försök att upprepa sökningen för att hitta korrekt kod. Om det här inte fungerar kan du använda den tabell med tv-koder som du kan hämta från Viasats webbplats.

1. Hämta tabellen med tv-koder från Viasats webbplats (www.viasat.se), leta rätt på märket på din tv i tabellen och välj den första fyrsiffriga koden i listan.
2. Se till att tv:n är på och inte i viloläge. Tryck sedan på och släpp knappen **TV** på fjärrkontrollen.
3. Tryck på och håll ned **OK** och **⏻** tills den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
4. Använd **nummerknapparna** till att ange den fyrsiffriga koden för din tv (knappen TV blinkar två gånger efter att du har angett den fjärde siffran).
5. Kontrollera om det går att stänga av tv:n genom att trycka på **⏻**.
Upprepa steg 1 till 5 med varje kod för ditt tv-märke om tv:n inte svarar. Om ingen av koderna styr din tv eller om ditt tv-märke inte är angett kan du försöka på nytt med kodsökningen som beskrivs på sidan 50.
6. Sätt på tv:n genom att trycka på en nummerknapp (eller på **CH +**) och kontrollera sedan att alla funktioner fungerar på rätt sätt.
7. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Återställa fjärrkontrollen

Rensa alla inställningar från fjärrkontrollen och tillämpa fabriksinställningarna på följande sätt:

1. Tryck på och håll ned **OK** och **⏻** tills den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
2. Använd **nummerknapparna** till att ange 9 8 1. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.

De fabriksinställda värdena tillämpas på fjärrkontrollen.

❖ Ställa in fjärrkontrollen för tv:n

Fjärrkontrollen kan ställas in för styrning av de grundläggande funktionerna för din tv. Detta möjliggör att tv:n och mottagaren kan styras med hjälp av endast en fjärrkontroll.

Kodsökning

När du programmerar fjärrkontrollen för tv:n måste du först använda den till att hitta den fyrsiffriga koden som motsvarar märket på tv:n. Under denna kodsökning går varenda kod i fjärrkontrollens bibliotek igenom.

Sök efter koden till din tv på följande sätt:

1. Se till att tv:n är påslagen.
2. Tryck på och släpp knappen **TV** på fjärrkontrollen.
3. Tryck på och håll ned **SETUP** tills den röda lysdioden under knappen TV blinkar två gånger.
4. Använd **nummerknapparna** till att ange 9 9 1. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
5. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på \odot .
6. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på **CH +** tills tv:n stängs av (varje gång du trycker på **CH +** skickar fjärrkontrollen en POWER-signal (stäng av tv:n) med hjälp av nästa tv-kod som finns i biblioteket i fjärrkontrollen).

Du kan behöva trycka många gånger på **CH +** (upp till 150 gånger).

Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en kod kan du söka igenom tidigare koder genom att trycka på **CH -**.

Kom ihåg att hela tiden rikta fjärrkontrollen mot tv:n under kodsökningen.

7. När tv:n stängs av lagrar du koden genom att trycka på **SETUP**. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
8. Efter att du har ställt in fjärrkontrollen kan du koppla om fjärrkontrollen och kontrollera tv:n genom att trycka på knappen **TV**. Om du vill växla tillbaka till att kontrollera mottagaren trycker du på knappen **VIASAT**.

Kodtest-funktion

När du har hittat korrekt kod, kan fjärrkontrollen användas till att utföra ett test för att fastställa denna kod.

1. Tryck på och släpp knappen **TV** på fjärrkontrollen.
2. Tryck på och håll ned **SETUP** tills den röda lysdioden under knappen TV blinkar två gånger.
3. Använd **nummerknapparna** till att ange 9 9 0. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.
4. Tryck på **1** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
5. Tryck på **2** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
6. Tryck på **3** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

SVENSKA



7. Tryck på **4** och räkna hur många gånger lysdioden blinkar. Nu har du hittat den fyrsiffriga koden.
Om lysdioden inte blinkar alls under steg 4, 5, 6 eller 7 är koden 0.
8. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Använda tv-kodtabellen

Om det inte går att styra tv:n med fjärrkontrollen efter en kodsökning, använder du antagligen fel kod. Försök att upprepa sökningen för att hitta korrekt kod. Om det här inte fungerar kan du använda den tabell med tv-koder som du kan hämta från Viasats webbplats.

1. Hämta tabellen med tv-koder från Viasats webbplats (www.viasat.se), leta rätt på märket på din tv i tabellen och välj den första fyrsiffriga koden i listan.
2. Se till att tv:n är på och inte i viloläge. Tryck sedan på och släpp knappen **TV** på fjärrkontrollen.
3. Tryck på och håll ned **SETUP** tills den röda lysdioden under knappen TV blinkar två gånger.
4. Använd **nummerknapparna** till att ange den fyrsiffriga koden för din tv (knappen TV blinkar två gånger efter att du har angett den fjärde siffran).
5. Kontrollera om det går att stänga av tv:n genom att trycka på \odot .
Upprepa steg 1 till 5 med varje kod för ditt tv-märke om tv:n inte svarar. Om ingen av koderna styr din tv eller om ditt tv-märke inte är angett kan du försöka på nytt med kodsökningen som beskrivs på sidan 37.
6. Sätt på tv:n genom att trycka på en nummerknapp (eller på **CH +**) och kontrollera sedan att alla funktioner fungerar på rätt sätt.
7. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Återställa fjärrkontrollen

Rensa alla inställningar från fjärrkontrollen och tillämpa fabriksinställningarna på följande sätt:

1. Tryck på och håll ned **SETUP** tills den röda lysdioden under knappen TV blinkar två gånger.
2. Använd **nummerknapparna** till att ange 9 8 1. Den röda lysdioden under TV-knappen blinkar två gånger.

De fabriksinställda värdena tillämpas på fjärrkontrollen.