

# Manuell mjukvaruuppdatering **Samsung DSB H670N**

Här följer en beskrivning för hur en manuell mjukvaruuppdatering i din digitalbox går till.



## Steg 1.

Dra ur digitalboxens strömsladd ur väggkontakten.

## Steg 2.

Tryck på "INFO-knappen" på digitalboxens frontpanel och håll denna intryckt. Under tiden du håller knappen intryckt ska du återansluta strömkabeln.



### Steg 3.

När den blå dioden börjar blinka ska du släppa "INFO-knappen" och trycka en knappsekvens i snabb följd.



## Steg 4.

Knappsekven som ska tryckas i tur och ordning är:  
Standby, CH+, CH-, Standby.



## Steg 5.

Om föregående åtgärd genomförts korrekt visas nedladdningsskylten i TV-rutan. Under nedladdningsprocessen är det viktigt att strömmen till digitalboxen inte bryts.



## Steg 6.

När boxen startat kommer en automatisk kanalsökning genomföras, detta kan ta flera minuter.

**Var vänlig vänta**

## Steg 7.

Digitalboxen startar upp på TV3 och kan nu användas som vanligt.