Favoritlista

Med en favoritlista kan du själv bestämma ordningen på alla dina kanaler. Favoritlistan gör det enklare att hitta dina favoritkanaler och program snabbare!

Nedan finns instruktioner till hur du administrerar din favoritlista.

SKAPA FAVORITLISTA

1. Med fjärrkontroll 1 (bild nedan), tryck MENU. Med fjärrkontroll 2 (bild nedan), tryck SETUP.
2. Har du fjärrkontroll 1, välj INSTÄLLNINGAR. Har du fjärrkontroll 2, gå direkt till steg 3.
3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA.
4. Markera de kanaler du vill ska ingå i din favoritlista med OK-knappen. Du navigerar med piltangenterna.
5. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara.

SORTERA FAVORITLISTA

Har du precis skapat en favoritlista enligt instruktionerna ovan, gå direkt till steg 3.

1. Med fjärrkontroll 1 (bild nedan), tryck MENU. Med fjärrkontroll 2 (bild nedan), tryck SETUP.
2. Har du fjärrkontroll 1, välj INSTÄLLNINGAR. Har du fjärrkontroll 2, gå direkt till steg 3.
3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA.
4. För att sortera din favoritlista tryck GRÖN knapp.
5. Markera den kanal du vill flytta genom att markera den med OK-knappen. Flytta kanalen i listan med piltangenterna. När du är nöjd med placeringen trycker du OK. Fortsätt på samma sätt tills du är nöjd med listans sortering.
6. Bekräfta när du är klar med BLÅ knapp och avsluta genom att trycka på VIASAT-knappen.

AKTIVERA OCH ANVÄNDA FAVORITLISTA

1. Har du fjärrkontroll 1 (bild nedan), tryck MENU. Har du fjärrkontroll 2 (bild nedan), tryck EPG.
2. Välj TV-kanaler och sedan Favoritlista. Välj valfritt program och tryck OK. Din favoritlista är nu aktiverad.
3. Efter att du har aktiverat din favoritlista kommer du fortsättningsvis automatiskt att bläddra i din favoritlista.

Du kan se att du bläddrar i din favoritlista genom att en * finns med på kanallistan.
Ex: *SVT1HD.

1

2