

Grundinställning Pace TDS460NV

Här följer en beskrivning för hur du grundinställer din digitalbox.



OBS!

Att genomföra en grundinställning innebär att alla inställningar och inspelade program raderas.



Steg 1.

Tryck på Setup-knappen på din fjärrkontroll.



Steg 2.

Välj alternativet "Systeminställningar" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.




Steg 3.

Välj alternativet "Antenn & Mottagarinställningar" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.




Steg 4.

Låt markören stå på "LNB-inställningar". Tryck sedan i snabb följd kombinationen: **0**, **1**, **OK**.



Steg 5.

Ett varningsmeddelande visas, tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta.



Steg 6.

Inspelningar och inställningar raderas. Detta kan ta upp till några minuter.




Steg 7.

Fortsätt att vänta tills digitalboxen startar upp per automatik.



Steg 8.

Nu startat en automatisk kanalsökning, detta kan ta flera minuter.



Steg 9.

Digitalboxen startar upp på TV3 och systemåterställningen är nu färdig.