

Kanalsökning Pace DS830NV

Här följer en beskrivning för hur en kanalsökning i din digitalbox går till.



Steg 1.

Dra ur strömladden från digitalboxens baksida och återanslut den igen.



Steg 2.

Efter att strömsladden återanslutits startar digitalboxen automatiskt.



Steg 3.

När boxen startat kommer en automatisk kanalsökning genomföras, detta kan ta flera minuter.

Var vänlig vänta

Steg 4.

Digitalboxen startar upp på TV3 och kan nu användas som vanligt.