

Kanalsökning Samsung DSB B560N

Här följer en beskrivning för hur en kanalsökning i din digitalbox går till.



Steg 1.

Dra ur strömladden från digitalboxens baksida och återanslut den igen.



Steg 2.

Efter att strömsladden återanslutits startar digitalboxen automatiskt.



Steg 4.

Digitalboxen startar upp på TV3 och kan nu användas som vanligt.