

1. Tryck på MENY-knappen på mottagarens fjärrkontroll.
Markera **INSTÄLLNINGAR** med hjälp av pilknapparna,
tryck sedan på OK-knappen.



2. Markera **ANTENNINSTÄLLNINGAR** och tryck på OK-knappen.



3. Markera **AUTOMATISK VIASAT-SÖKNING**, tryck sedan på **OK-knappen**.



4. Tryck på **OK-knappen** igen för att starta kanalsökningen.



5. Mottagaren söker nu ned Viasats kanaler.



6. När kanalsökningen är klar visas denna skylt. Tryck på OK-knappen.



7. Tryck på EXIT-knappen på fjärrkontrollen för att återgå till TV-läge.

