

1. Tryck på NAVI-knappen på mottagarens fjärrkontroll.

Tryck på vänster eller höger pilknapp så INSTÄLLNINGAR markeras i den horisontella menyn.

Markera sedan, med hjälp av pilknapparna upp eller ned, KANALSÖK.


Tryck på OK-knappen för att fortsätta.




2. Slå in mottagarens behörighetskod som är förinställd till 1 2 3 4.



3. Markera AUTOMATISK SÖKNING och tryck sedan på OK-knappen för att starta kanalsökningen.



4. Mottagaren söker nu ned Viasats kanaler.



5. När sökningen är klar visas detta meddelande.
Tryck på OK-knappen för att återgå till TV-läget.

