

Pace 230 (prova alltid att göra en kanalsökning först, manual finns på hemsidan)

- Tryck Meny på fjärrkontrollen
- Välj inställningar, tryck OK
- Välj Grundinställning, tryck OK
- Tryck OK igen på frågan "Är det säkert att du vill återställa till grundinställningen?"
- En bild där det står "Default Settings restored" visas, Tryck OK
- Välj Sverige och tryck OK
- Tryck OK på Automatisk.
- När signalstyrka och kvalite visas, tryck OK
- Tryck OK igen på nästa sida där det står "Var vänlig tryck OK för att starta sökningen"
- En kanalsökning startar nu, detta kan ta några minuter. Tryck OK när en sida där det står att "Sökningen lyckades..." visas.