

Pace 250 (prova alltid att göra en kanalsökning först, manual finns på hemsidan)

- Tryck Meny på fjärrkontrollen
- Välj inställningar, tryck OK
- Välj Grundinställning, tryck OK
- Tryck OK igen på frågan "Är det säkert att du vill återställa till grundinställningen?"
- En bild där det står "Default Settings restored" visas, Tryck OK
- Välj Sverige och tryck OK
- Välj den typ av microvågshuvud som boxen är ansluten till och tryck OK.
- Om Universal valdes så tryck OK på Automatisk.
Om SatCR valdes så måste man välja ett nummer på mottagaren och trycka OK. Det är viktigt att man inte numrerar fler än en digitalbox på varje nummer.
- När signalstyrka och kvalite visas, tryck OK
- Tryck OK igen på nästa sida där det står "Var vänlig tryck OK för att starta sökningen"
- En kanalsökning startar nu, detta kan ta några minuter. Tryck OK när en sida där det står att "Sökningen lyckades..." visas.